



AUTOMOCIÓN

DINPO
eco • safe cleaning



BRUMA

Espuma activa para túnel de lavado

Versión v1.13

31/05/2023

Presentación

Garrafa 25 L

Pictogramas



Otras informaciones

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Los componentes presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) N° 648/2004 sobre detergentes.

La empresa no se hace responsable de unas condiciones de uso del producto fuera de las especificadas, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una incorrecta utilización del producto

FICHA TÉCNICA

Especificaciones del producto:

PH: 8.5 - 9.5 (100%)

Densidad: 1.010 - 1.020 g/cm³

Color: Azul

Aspecto: Líquido transparente.

Fórmula cualitativa:

tensioactivos aniónicos 5% - 15%

tensioactivos anfotéricos < 5%

tensioactivos no iónicos < 5%

Hidróxidos alcalinos < 5%

MEMORIA DESCRIPTIVA

Producto de elevada espuma para la limpieza en túneles de lavado de todo tipo de carrocerías: automóviles, autobuses, camiones, etc. Limpia a fondo las superficies sin dañarlas, debido a su carácter neutro. Con componentes activos potenciadores de la espuma para la eliminación de insectos y la suciedad debida al tráfico urbano.

MODO DE EMPLEO

Utilizar el producto puro conectando directamente el dosificador del túnel de lavado automático al envase. La dosis a emplear dependerá de la suciedad de la carrocería y de la calidad del agua.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Palabra de advertencia: Atención

FRASES H

H319 - Provoca irritación ocular grave.

FRASES P

P264 - Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.



www.racrisa.com